
ANT
10.7MJ
RF AMP
QR2
1'ST MIXER
QR3
OSC
MIX
10.24MHz
450HTW
IF AMP
QR5
AM DET
DR3
AM ANL
QR7
VOL
SPEAKER
AGC
RR36
SQ CONTROL
QR1,QR9,QR11
SQ
PA JACK
EXT SPK
40
LCD DISPLAY
UP
CB/PA
CH9/19
DOWN
IC4
TMP86C820U
MICROPHONE
PTT
MOD AMP
IC1
MOD TRANS
ON B+
ALC
QM1,QM2
13.8 V
B+
PLL
IC5
CB VCO
QL1,QL2,QL3
X-TAL
4.19MHz
BACK UP
DB3
ANTENNA
DOUBLER
QT1
PRE AMP
QT2
RF DRIVER
QT3
RF AMP
QT4
L.P.F
LT7,LT13,LT12,LT11
OFF
ON
MAIN REG
U1
TX B+
Q906
RX B+
Q11
B+